I-O DATA

SEG CLIP を使おう

B-MANU201129-01

本製品は、パソコンにつなぐだけで、そのまま使い始めることができます。
そのままパソコンにつないで、お楽しみください。

パソコンへのつなぎ方

① パソコンの電源を入れる。
② キャップを外す。
③ アンテナを取り付ける。
④ パソコンにつなぐ。

(!) 下の画面が表示されたら
それぞれ以下のようにクリックしてください。

⑤ メニューが表示される。

アクセスランプ
パソコンにつなぐと点灯し、アクセス時には点滅します。
※ 点滅中はパソコンから取り外さないでください。
データの消失や故障の原因となります。



メニューから各種機能を開きます。

※ 本製品をはじめてパソコンにつないだときは、メニューが表示されるまで時間が掛かります。

テレビを見る ～ SEG CLIP4 を起動する ～

シンプルモード
テレビの視聴に特化したシンプルなモードです。

ヒント クリップ
マウスカーソルが画面上にないと、操作部が隠れる機能。
クリップ機能オン
クリップ機能オフ

(!) 下のメッセージが表示されたら
ワンセグ放送を受信できません。
メッセージをクリックし、表示された対処に従ってください。



モード切換 / infoBox / チャンネル切換 / 静止画撮影

ヒント なめらかモーション
なめらかモーション機能を使うと、仮想的にフレームを補間し、なめらかな映像をお楽しみいただけます。

ヒント くっきりモーション
くっきりモーション機能を使うと、ワンセグ映像を縦横 2 倍に拡大補正し、ぼやけた映像も鮮明にお楽しみいただけます。

アドバンスモード
タイムシフト視聴やデータ放送表示、録画予約ができる機能満載のモードです。



※ なめらか / くっきりモーション機能は CPU に負荷をかけます。お使いの環境によっては、コマ落ちなどが発生する場合があります。

録画番組を見る ～ infoBox を起動する ～

1.録画番組の保存されている場所を選ぶ



2.録画番組をダブルクリック

録画番組が再生される

USB メモリーとして使う

メモリー内が表示される

本製品に搭載されたメモリーには録画番組だけでなく、色々なデータを保存できます。友達の家に持っていくデータを入れてみるなど、ご活用ください。



※ 本製品は、GVSC400 という名前で Windows に認識されます。（初期状態時）
※ 画面は、2009 年 2 月現在のものです。内容はバージョンによって変わる場合があります。

(!) 下の画面が表示されたら
Windows Vista® では、本製品のスキャンを促す画面が表示される場合があります。
その場合、［スキャンしないで続行します］をクリックします。



※ この画面が何度も表示される場合は、一度スキャンしてみてください。

録画予約する

※ 本操作をするには、1度だけパソコンへのインストールが必要です。
インストールは、必要な操作をする際に確認されますので、特に準備する必要はありません。

① [テレビを見る] を選び、録画予約したい番組をダブルクリックします。

ヒント　iEPG から予約する
「番組表」をクリックすることで、iEPG サイトを開くことができます。
iEPG サイトの操作については、iEPG サイト内の説明をご覧ください。

ヒント　番組表示部分がない
シンプルモードになっています。
(モード) をクリックして、アドバンスモードに切り換えてください。

ヒント　右の画面が表示されたら
[はい] をクリックして、予約ツールをインストールしてください。



② 予約の設定を行います。



1.録画番組を保存する場所を選ぶ

2.クリック

予約を実行するためには、本製品を抜かないでください

SEG CLIP 4 のアイコンが画面右下の通知領域（タスクトレイ）にないと、予約が実行されません。
予約前や予約録画中に本製品を抜くと、予期しない動作をする場合があります。

ヒント　予約を確認する
(一覧) をクリックすると、infoBox が表示されます。
infoBox では予約の一覧を見ることができます。

ケータイや PSP® で録画番組を持ち運ぶ

録画番組をケータイや PSP® で見ることができます。

※ 本操作をするには、各1度だけインターネットへの接続とパソコンへのインストールが必要です。
インストールは、必要な操作をする際に確認されますので、特に準備する必要はありません。

① メディアをセットした、「著作権保護機能対応のリーダー・ライター」または PSP® をパソコンにつなぎます。

ヒント　リーダー・ライターの推奨製品
弊社製「USB2-SDMV」をお使いください。
（デバイスドライバのインストールが必要です。）

ヒント　PSP® にセットするメディア
メモリースティック PRO デュオ ™ をお使いください。

ヒント　PSP® をパソコンにつなぐ
方法については、PSP® の取扱説明書をご覧ください。

② 持ち運びたい番組を指定します。

ヒント　下の画面が表示されたら
各画面に対応したボタンをクリックしてください。

③ ダビング(コピー/ムーブ)先を選び、[コピー] または [ムーブ] をクリックします。



画面例：ケータイで録画番組を持ち出す場合

メモリースティック PRO デュオ ™ はソニー株式会社の商標です。
“PSP” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

画面で見るマニュアル

『画面で見るマニュアル』は、ディスプレイ上で SEG CLIP 4 についての詳しい説明がされている取扱説明書です。

記載されている説明の一部

- もっときれいに見る
- 録画番組の保存先を変更する
- ボタン説明を消す
- ガジェット・ウィジェットを使う
- 各画面の詳細
- 困ったときには（FAQ）

など、多くの説明があります。
また、本紙で説明されている内容についても『画面で見るマニュアル』にはもっと詳しく説明されています。

表示する方法

画面例

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2009.02.06発行

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。